

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベルカスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

本製品は別売のBioLiteキャンプストーブ専用です。ご使用前にBioLiteキャンプストーブの取扱説明書をよくお読みください。

警告! 取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

やけどの危険性

- 本製品の使用中または使用直後は金属の表面が高温になり、触れるとやけどのおそれがあります。十分に冷めてから、耐熱ハンドルを持つようにしてください。
- 炎が大きくなることがありますので、本製品を使用している間および本製品が高温になっている際は絶対に側を離れないようにしてください。また、使用中は極力BioLiteキャンプストーブや本製品を動かさないでください。
- 必ず水平で安定しており、可燃性のものがない場所で使用してください。

注意! 取扱を誤った場合、人が重傷を負う、または物的損害の可能性あります。

- 本製品を使用している間は絶対に側を離れないでください。
- 本製品を収納する際は十分に温度が下がっていることを確認して収納してください。また、緊急時以外は本体に水をかけたりしないでください。急激に温度が変化し、破損・変形の原因になります。
- 設置時や収納時は必ず両手で行ってください。乱暴な取り扱いにはケガや本体の破損の原因となります。
- ボール（食事用）は食器洗浄機でのご使用は出来ません。
- 電子レンジ・オーブンではご使用できません。
- 高い所から落としたり、強い衝撃を与えると変形・破損するおそれがあります。
- 耐熱ハンドルは熱くなることがあります。

樹脂パーツ（ふた、ボール）取扱上の注意

- 変形するおそれがあるため、火のそばに置かないでください。
- 加熱中はボール（食事用）をポットの中に入れてください。

お手入れ方法

- 金属製たわしや、磨き粉等は使用しないでください。
- ご使用後はよく洗ってから、乾いた布等で水気を十分拭き取り、乾かしてから保管してください。
- 普段のお手入れは、柔らかいスポンジに食器用洗剤をつけ、よく洗ってください。

保管方法

- 直射日光のあたらない風通しのよい、涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 高温になる場所には保管しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

その他


本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

| 仕 様 | |
|---------------------------|---------------|
| ●材質：ポット / ステンレス鋼 | ふた / 飽和ポリエステル |
| ボール / ポリプロピレン | パッキン / シリコン |
| ●耐熱温度：ふた / 109℃ | パッキン / 190℃ |
| ボール / 100℃ | |
| ●サイズ：133mm（直径）× 260mm（高さ） | |
| ●容量：1.75ℓ（調理可能容量：1.5ℓ） | |

株式会社 **モンベル** 本 社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

BioLite KettlePot

バイオライト ケトルポット 取扱説明書




※装着イメージ
本製品に「BioLiteキャンプストーブ」は含まれません。

本製品は別売のBioLiteキャンプストーブ専用です。ご使用前にBioLiteキャンプストーブの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使用の場合、使用者本人及び周囲の方々が死にいたる事故の原因となるおそれがあります。

各部の名称



使用方法

1.初めてご使用になる前に

初めてご使用になる前に、本製品とその構成部品について十分理解してください。初めてご使用になる前に本製品を洗ってください。

! 本製品は別売のBioLiteキャンプストーブとの使用のみを対象としています。本製品をそれ以外の用途に使用しないでください。本製品をBioLiteキャンプストーブ以外のものと組み合わせて使用したり、間違った方法で使用したりすると、製品の本来の性能が発揮できないだけでなく、けがや物的な損傷あるいは死亡事故につながるおそれがあります。BioLiteキャンプストーブに付属されている取扱説明書で、BioLiteキャンプストーブの使用方法をお読みください。取扱説明書はウェブサイトからもダウンロードできます。


2.本製品とストーブの接続方法

1. 周りに可燃物がなく、水平で安定する場所にBioLiteキャンプストーブを置いてください。BioLiteキャンプストーブの周りにある乾燥した枝などを取り払ってください。また、万が一の場合に備え、近くに水を用意して、すぐに消火できるようにしてください。

2. BioLiteキャンプストーブの取扱説明書を参照し、安全に着火してください。

3. BioLiteキャンプストーブが着火し炎が安定したら、本製品を右図のように載せます。本製品をBioLiteキャンプストーブの上に載せるときは、必ず耐熱ハンドルがパワーモジュール側になるようにしてください。

! BioLiteキャンプストーブは着火すると熱くなります。BioLiteキャンプストーブに本製品を載せる際は、十分に注意してください。



3.使用方法

1. ポット内側の「1.5L」というマークより上まで水などを入れないでください。入れすぎるとふきこぼれ、やけどをするおそれがあります。

2. 最大限の機能を発揮させるために、シリコン製パッキンのタブ(突起部分)を注ぎ口と逆方向にしてください。


3. ふたの注ぎ口を耐熱ハンドル(持ち手)側と逆方向になるようにかぶせ、シリコン製パッキンが均一にポットのふちに密着していることを確認してください。パッキンが正しくポットにセットされたときは、ボンッと音がします。

4. ふたを閉めて本製品を使用しているときは、透明なプラスチック部分(ふた)は高温になっておりやけどのおそれがあるため、必ずシリコン製パッキンのタブを持ってふたを開けてください。

! 使用中、本製品は非常に熱くなります。必ず耐熱ハンドル(持ち手)を持って取り扱ってください。使用中は金属部分には触れないでください。

! ふたを持ってケトルポットを持ち上げたり移動させたりしないでください。ふただけを持つと、シリコン製パッキンがずれて本来の性能を発揮できません。持ち上げるときは必ず耐熱ハンドル(持ち手)を持ってください。


! BioLiteキャンプストーブの金属面も熱くなっていますので手を触れないよう注意してください。BioLiteキャンプストーブが熱い時や使用中はプラスチックの部分のみを持ってください。



4.消火・収納方法

1. BioLiteキャンプストーブの取扱説明書を参照し、BioLiteキャンプストーブを消火させてください。

2. キャンプストーブを収納する際は必ず本体が十分に冷めていることを確認してからパワーモジュールを固定している燃焼室の脚をたたみ、パワーモジュールを取り外して燃焼室の中に入れてください。パワーモジュールを固定している脚以外の脚もたたみ、キャンプストーブの収納袋に入れます。ボール(食器用)をポットの中に入れた後にキャンプストーブを丸ごとポットの中に収納し、銅製ブローをふたの注ぎ口の向きに入れて、しっかりふたをします。



5.使用のヒント

電子機器を充電する際は、BioLiteキャンプストーブの取扱説明書に従ってください。

! 充電中の電子機器に水などが飛ばないように、充電中は電子機器をなるべく本製品から離してください。